


# purifier hot+cool HP2

## De-NO<sub>x</sub>

Användarmanual



SV12\_IN1.0.0000\_PN1.000000-00-00\_00.00.00  
VERSION: NO.01

### Innehåll

Montera ihop maskinen

Komma igång

Ansluta till MyDyson™-appen

Ansluta till ditt smarta hem

Strömförsörjning och kontinuerlig övervakning

Informationsmeny

Autoläge

Luftflödes hastighet och -riktning

Oscillering

Nattläge

Sovtimer

Värme- och svalkningslägen

Byta HEPA+K-kolfilter med ett katalytiskt filter

Återställa livslängden på

HEPA+K-kolfiltret

Underhåll av din maskin

**dyson**

# Montera ihop maskinen

Använd båda händerna för att greppa maskinen om basen och lyfta upp den ur kartongen.

Lyft inte upp produkten genom att hålla i förstärkarslingan.

Montera ihop maskinen med de medföljande filtren.


## Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

Ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA+K-kolfilter följer med maskinen.

Tryck det katalytiska filtret på plats i maskinen.

Skjut in HEPA+K-kolfiltret i det yttre höljet och placera det i rätt position på basen.



Tryck bestämt tills båda ytterhöljerna klickar på plats.



# Komma igång

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna nedåt.

Sätt i kontakten och slå på strömbrytaren.



# Ansluta till MyDyson™-appen

Ta full kontroll med MyDyson™-appen för steg-för-steg-installation och support, kontrollera hur och när din luftrenande värmefläkt från Dyson arbetar, övervaka luftkvaliteten med visuella uppdateringar och få de senaste uppdateringarna av programvaran automatiskt.

Ladda ner MyDyson™-appen från App Store eller Google Play.

Öppna appen och följ instruktionerna för att skapa ett nytt konto.



Apple, Apple-logotypen och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google, Google Assistent, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.



Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som skapats och delats av Google och används enligt de villkor som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.



---

## Ansluta till ditt smarta hem


### Så här använder du Amazon Alexa

Be Alexa att aktivera Dyson Skill, för att kontrollera din luftrenare eller kombinerade luftrenare och luftfuktare från Dyson. Och skapa en rutin som automatiserar hur maskinen fungerar med andra enheter i din bostad.



### Så här använder du Google Assistent

Kontrollera alla dina anslutna luftrenare med Google eller skapa en rutin som automatiserar hur maskinen fungerar med andra enheter i din bostad. Säg bara "Hey Google" för att komma igång.



### Så här använder du Siri

Anslut dina Dyson-maskiner till Siri Genvägar så kan du kontrollera dem med din röst på din Apple-enhet.



# Strömförsörjning och kontinuerlig övervakning

## Standby på/av

Tryck på standby-knappen på din luftrenande värmefläkt från Dyson eller på fjärrkontrollen för att stanna maskinen. Den kommer att fortsätta att övervaka luftkvaliteten.

## Kontinuerlig övervakning

Den kontinuerliga övervakningen är avstängd som standard. När den väl har aktiverats kommer den att vara aktiverad tills du stänger av den igen.

När kontinuerlig övervakning är på samlar din luftrenande värmefläkt från Dyson in information om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, som sedan visas på LCD-skärmen och i MyDyson™-appen.

Tryck och håll nere autolägesknappen på fjärrkontrollen i fem sekunder för att starta den. LCD-skärmen indikerar när kontinuerlig övervakning är på eller av.

## Wifi-anslutning

Wifi är aktiverat som standard. För att sätta på eller stänga av wifi ska du trycka in och hålla nere standby-knappen på din maskin i fem sekunder.

# Informationsmeny

Tryck på den här knappen för att bläddra igenom informationen som övervakas av din luftrenande värmefläkt från Dyson.

Information om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och filternivå visas på LCD-skärmen.

När en viss typ av föroreningar gör att luftkvaliteten minskar kommer en ikon för föroreningen att visas på LCD-skärmen.



**Inomhusluftkvalitet – 12 sekunder**  
Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som visar minst 12 sekunders data.



**Luftburna partiklar (PM 2,5)**  
Mikroskopiska partiklar som är upp till 2,5 mikrometer stora som finns i luften vi andas. Dessa partiklar innefattar rök, bakterier och allergener.



**Luftburna partiklar (PM 10)**  
Större mikroskopiska partiklar som är upp till 10 mikrometer stora som finns i luften vi andas. Dettainkluderar damm, mögel och pollen.



**Flyktiga organiska ämnen**  
VOC är vanligen dofter som kan vara skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, färg och möbler.



**Kvävedioxid och andra oxiderande gaser**  
Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften vid förbränning, till exempel förbränning av gas vid matlagning och i avgasutsläpp från fordon.



**Inomhustemperatur**  
Mäter den omgivande temperaturen för att hjälpa till att bibehålla en behaglig miljö.



**Luftfuktighet inomhus**  
Mängden vattenånga i luften visas i procent.



**Filter**  
Det återstående filterlivet visas på LCD-skärmen och indikerar när dina filter behöver bytas.



**Formaldehyd (HCHO)**  
En vanligt förekommande förorening inomhus. Den kan avges under många år från möbler, golv och lim.



**Wifi**  
Aktuell status för anslutningen till wifi-nätverket.



# Autoläge

Ställ in din luftrenande fläkt från Dyson på autoläge så kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt börja anpassa maskinens inställningar efter luftkvaliteten i rummet.

**Luftkvalitet:** maskinen pausar när målvärdet för luftkvaliteten har uppnåtts, och startar igen när nivån på luftkvaliteten sjunker.

**Luftflödes hastighet:** luftflödes hastigheten ökar tills målvärdet för luftkvalitet och temperatur har uppnåtts.



# Luftflödes hastighet och -riktning

Tryck på luftflödes hastighetsknappen för att höja och sänka luftflödets hastighet.

Tryck på knappen för luftflödesriktning för att ändra riktning på luftflödet från framifrån till bakifrån.

Ändra riktning på luftflödet utefter din personliga komfort.

Välj fläktläge på luftflödesriktningen för ett luftflöde framifrån som renar och svalkar.



# Oscillering

Tryck på oscilleringsknappen för att cirkulera luften i rummet och bläddra igenom inställningarna för oscilleringsvinkel från 0° till 350°.

Anpassa din inställning för oscillering i MyDyson™-appen.



# Nattläge

I nattläge fortsätter din luftrenare och värmefläkt från Dyson att övervaka och reagera på förändringar i luftkvaliteten, men enbart med de tystaste inställningarna – och med nedtonad LCD-skärm.



# Sovtimer

Din luftrenare och värmefläkt från Dyson stängs av automatiskt efter den inställda tidsperioden.

För att ställa in tiden: tryck på knappen för bläddra igenom tidsalternativen. När funktionen är aktiverad trycker du på knappen för sovtimern för att se den valda tiden.

För att avbryta sovtimern: tryck två gånger på knappen för sovtimern.



---

# Värme- och svalkningslägen

Tryck på knappen för att ställa in önskad rumstemperatur.

Maskinen pausar när måltemperaturen i rummet har uppnåtts.

Tryck på knappen för svalkningsläge för att byta från uppvärmning till nedsvälkning.



# Byta HEPA+K-kolfilter med ett katalytiskt filter

Innan du byter filter ska du stänga av och dra ut kontakten från din luftrenande värmefläkt från Dyson.

Det återstående filterlivet visas på skärmen och indikerar när ditt icke tvättbara filter behöver bytas. Tryck på informationsknappen på fjärrkontrollen eller kontrollera MyDyson™-appen.

Du behöver återställa filterlivet på maskinen.

## Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

Ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA+K-kolfilter följer med maskinen.


Du behöver inte byta ditt katalytiska filter.

För att byta ditt HEPA+K-kolfilter trycker du ner knapparna på båda sidorna av maskinen för att lossa ytterhöljet. Tryck ner flikarna för att ta bort filtret.

Tryck in det nya filtret i höljet och kontrollera att flikarna klickar på plats.

Sätt ytterhöljerna på plats på maskinen och tryck bestämt tills båda klickar på plats.

Anslut maskinen till eluttaget, starta den och återställ sedan filterlivslängden.



## Återställa livslängden på HEPA+K-kolfiltret

Det är viktigt att återställa filterlivslängden efter att du har bytt ut filtret.

### Återställa livslängden på HEPA+K-kolfiltret

Tryck in och håll nere knappen för nattläge på fjärrkontrollen.

Skärmen på din maskin räknar ner från fem, filterlivet återställs och maskinen är redo att användas.



# Underhåll av din maskin

För att alltid få ut maximal prestanda av din Dyson-luftrenare är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

## Rengöring av maskinen

Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Leta efter blockeringar i luftintaget på filtret och i den lilla öppningen inuti förstärkarslingan.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

## Felkoder

Om din maskin visar en felkod, prova att stänga av den och slå sedan på den igen. Om felkoden ändå fortsätter att lysa, kontakta Dysons kundtjänst.

För mer information och support för din maskin går du till MyDyson™-appen eller online: [www.dyson.se/support](http://www.dyson.se/support)